



中国黄金国际已经完成了甲玛项目 50704.13 米的钻探工程

中国黄金国际资源有限公司（TSX: CGG, HK: 2099）（“公司”）高兴地宣布其全资所有的中国甲玛铜金多金属项目已经成功完成了规划的 50000 米钻探工程，并且获得了所有 95 个钻孔的化验结果。

钻探工程集中扩展矽卡岩和角岩主矿体的北部、西部和中心区域，贝里多贝尔亚洲于 2010 年 9 月 9 日出具的甲玛独立技术报告显示，在上述区域内的以往钻孔获得了显著的铜、钼、金和银推断资源量。正在准备中的更新资源量估计中将会包含这些钻探结果。更新后的资源量估计预计将于 2011 年第一季度完成。

已经完成了总计 50704.13 米、95 个钻孔，其中 87 个钻孔达到了规划的深度，然而由于复杂的地质条件，有 5 个钻孔提前结束，有 3 个钻孔被放弃。高达 95%（92 个完成的钻孔中 88 个见矿）的钻探成功率证明了在矿权证范围内存在连续的高品位矽卡岩型的矿体，钻探结果使得公司有望将由贝里多贝尔亚洲原来确定的推断资源量部分或全部升级为控制或探明的资源量，而且有望极大地增加目前的矽卡岩和角岩型矿体的资源量。此外，钻探工程已经识别出一个新的独立的高品位石英闪长玢岩脉型黄金成矿带（钻孔 ZK4504），该成矿带位于现有采矿权区内的西南角，将可能为甲玛项目增加显著的高品位黄金资源量，同时也可能在现有矽卡岩和角岩型矿体下部增加一个大型的深部花岗斑岩型铜钼矿体。

显著的钻孔结果包括：

1. 7-24 勘探线的勘探钻孔，包括位于矿体中心区域（中心区）的 ZK717、ZK719、ZK024、ZK025、ZK027、ZK815、ZK816、ZK817、ZK818、ZK819、ZK1617、ZK2417 和 ZK2416 钻孔已获得一个超过 100 米厚的高品位矽卡岩型矿体，该矿体超过 1000 米长，200-300 米宽。它将大幅增加甲玛项目的矽卡岩型资源量。
2. 16-40 勘探线的勘探钻孔，包括 ZK1617、ZK2416、ZK2417、ZK3215、ZK3216、ZK3217、ZK4013 和 ZK4015 已经获得了最大 900.29 米厚的角岩型矿体，铜当量品位为 0.7-0.8%。
3. 8-32 勘探线的勘探钻孔，包括 ZK814、ZK1613、ZK1614、ZK1615、ZK2414、ZK2415、ZK2416 和 ZK3214 已经在花岗斑岩型铜钼矿体内钻探了 20 到 300 米深，虽然斑岩型矿体的范围还未可知，但是钻探的区域可能是斑岩型主矿体所在。
4. 在钻孔 ZK4504 获得的高品位黄金成矿带已经证实了在甲玛矿区内找到一个独立的黄金矿体的潜力。

92 个钻孔化验结果的亮点如下：

1. 钻孔 ZK817：获得了累积 451.50 米的矿体，包括 263.20 米的角岩型矿体，含铜 0.18%、含钼 0.03%、含银 0.8g/t，188.30 米的矽卡岩型矿体，含铜 0.48%、含钼 0.086%、含黄金 0.24g/t、含银 9.87g/t，其中包括一个 28.10 米的高品位的矿体，从 667.90 米到 696.0 米，含铜 1.22%、含钼 0.13%、含黄金 0.45g/t、含银 23.62g/t，以及一个 22 米的高品位的矿体，从 576.10 米到 598.10 米，含铜 0.84%、含黄金 0.42g/t、含银 20.83g/t 以及含钼 0.12%。
2. 钻孔 ZK1615：获得了累积 471.10 米的矿体，包括 134.00 米的角岩型矿体，含铜 0.25%、含钼 0.04%、含银 1.10g/t；337.10 米的硅化黑云母花岗斑岩型矿体，含铜 0.10%、含钼 0.08%以及含银 1.0g/t。
3. 钻孔 ZK2417：获得了累积 827.20 米的矿体，包括 446.0 米的角岩型矿体，含铜 0.36%、含钼 0.03%、含黄金 0.02g/t 以及含银 1.16g/t；381.20 米的角岩和矽卡岩混合型矿体，含铜 0.25%、含钼 0.07%、含黄金 0.03g/t 以及含银 2.32g/t。
4. 钻孔 ZK3217：获得了累积 900.29 米的矿体，含铜 0.24%、含钼 0.06%以及含银 0.98g/t。

“2010 年钻探工程的结果是令人鼓舞的，”公司首席执行官宋鑫博士说，“900 米厚的角岩型矿体接近地表，高品位的中心区矽卡岩型矿体位于中部，花岗斑岩型矿体位于深部，这显示了甲玛地区存在一个复杂的斑岩铜矿系统。我们于 2011 年初完成符合 NI43-101 标准的资源升级报告，然后将继续在甲玛矿区内进行钻探以进一步控制深部的斑岩矿体以及潜在的独立黄金矿体。”

所有 95 个钻孔的化验结果总结如下：

钻孔编号	见矿厚度	黄金(g/t)	银(g/t)	铜(%)	钼(%)	铜当量	矿化类型
ZK017	8.00	0.02	1.38	0.13	0.11	0.93	角岩
	3.00	0.00	0.75	0.01	0.05	0.38	矽卡岩
	24.80	0.31	17.04	0.73	0.01	1.78	
	31.80	0.46	14.89	0.83	0.01	1.77	
ZK019	29.00	0.00	1.17	0.15	0.22	1.71	矽卡岩
	15.91	0.26	16.21	0.70	0.03	1.82	
ZK022	64.20	0.28	17.83	0.85	0.03	2.03	矽卡岩
ZK023	12.00	0.00	0.91	0.21	0.03	0.47	角岩
	4.00	0.00	0.70	0.26	0.03	0.52	
	37.12	0.00	2.46	0.43	0.02	0.72	
	26.10	0.13	10.39	0.45	0.04	1.32	矽卡岩
ZK024	24.00	0.03	2.02	0.30	0.02	0.58	角岩
	291.30	0.39	16.41	0.97	0.05	2.28	矽卡岩
ZK025	20.00	0.00	0.72	0.10	0.06	0.56	角岩

	4.00	0.00	0.45	0.06	0.05	0.43	角岩 & 矽卡岩
	4.00	0.00	0.51	0.07	0.05	0.42	
	182.66	1.53	5.70	0.34	0.07	1.41	
ZK027	14.00	0.02	0.73	0.08	0.04	0.43	角岩
	6.00	0.02	0.86	0.06	0.04	0.36	
	4.00	0.00	0.99	0.09	0.09	0.73	
	12.00	0.00	0.88	0.11	0.05	0.46	
	4.00	0.00	0.84	0.08	0.04	0.38	
	18.00	0.01	1.15	0.13	0.05	0.52	
	8.00	0.01	0.86	0.08	0.04	0.39	
	4.00	0.02	0.80	0.17	0.04	0.50	
	141.94	0.07	2.00	0.14	0.08	0.83	角岩 & 矽卡岩
ZK714	5.80	0.07	8.31	1.05	0.01	1.58	角岩
	9.00	0.04	5.28	0.38	0.15	1.70	矽卡岩
	4.30	0.50	38.20	1.15	0.00	3.30	
ZK717	60.00	0.13	6.37	0.73	0.02	1.21	矽卡岩
ZK719	8.00	0.00	1.01	0.26	0.00	0.32	角岩
	57.30	0.34	21.94	1.26	0.06	2.89	矽卡岩
ZK721	4.00	0.02	1.34	0.31	0.00	0.40	角岩
	2.85	0.02	2.57	0.36	0.00	0.55	
	4.00	0.02	3.01	0.35	0.01	0.58	
	4.30	0.53	1.62	0.24	0.00	0.45	
	17.97	0.18	4.60	0.27	0.06	0.98	大理岩 & 矽卡岩
	4.00	0.38	8.59	0.44	0.04	1.22	
	6.76	1.14	41.60	2.09	0.02	4.62	
	7.00	0.25	11.32	0.53	0.00	1.20	
	6.74	0.40	23.72	1.10	0.02	2.54	大理岩
ZK724	4.00	0.04	5.11	0.48	0.01	0.85	角岩 & 矽卡岩
	10.59	0.01	1.24	0.07	0.26	1.92	
	25.15	0.17	9.48	0.54	0.01	1.15	矽卡岩
ZK810	4.00	0.00	1.27	0.55	0.01	0.72	角岩 & 矽卡岩
	6.00	0.00	0.86	0.14	0.12	0.98	
	28.10	0.01	0.90	0.16	0.22	1.71	
	25.91	0.26	11.43	0.53	0.03	1.39	矽卡岩
ZK813	23.74	0.01	2.13	0.32	0.00	0.46	角岩
	4.00	0.01	0.63	0.15	0.07	0.68	
	22.94	0.02	2.33	0.43	0.05	0.90	矽卡岩 & 斑岩
	76.64	0.60	14.48	0.63	0.02	1.68	
	5.00	0.00	0.85	0.08	0.11	0.88	
	9.00	0.12	11.38	0.51	0.02	1.27	
	22.00	0.00	0.56	0.02	0.16	1.17	
	22.00	0.00	0.56	0.02	0.16	1.17	花岗斑岩
ZK814	23.70	0.00	1.04	0.13	0.03	0.36	角岩
	4.00	0.00	0.77	0.09	0.05	0.44	

	10.00	0.00	0.78	0.20	0.04	0.51	
	12.00	0.00	1.42	0.26	0.00	0.35	
	32.90	0.02	2.35	0.34	0.09	1.07	
ZK815	8.00	0.05	1.05	0.27	0.02	0.49	角岩
	4.00	0.04	1.38	0.35	0.01	0.49	
	4.00	0.02	3.58	0.38	0.01	0.63	
	4.00	0.00	1.22	0.15	0.04	0.46	
	20.64	0.02	2.00	0.27	0.19	1.68	砂卡岩
	132.84	0.53	16.59	0.90	0.06	2.23	
ZK816	59.16	0.00	1.08	0.36	0.02	0.52	角岩
	56.00	0.00	0.98	0.37	0.02	0.53	
	20.00	0.00	0.70	0.19	0.03	0.44	
	4.00	0.00	0.63	0.10	0.04	0.40	
	8.00	0.00	0.62	0.10	0.02	0.29	
	36.00	0.00	0.72	0.11	0.04	0.43	
	88.20	0.05	1.21	0.15	0.06	0.61	
	136.20	0.42	17.97	1.04	0.09	2.70	砂卡岩
ZK817	4.00	0.00	0.67	0.18	0.04	0.47	角岩
	8.00	0.00	0.76	0.30	0.00	0.36	
	20.00	0.03	0.86	0.30	0.01	0.45	
	10.00	0.00	0.78	0.17	0.03	0.43	
	20.00	0.00	0.78	0.20	0.03	0.45	
	10.00	0.00	0.76	0.15	0.03	0.38	
	10.40	0.00	1.25	0.18	0.04	0.49	
	4.00	0.00	0.65	0.12	0.04	0.43	
	4.00	0.00	0.75	0.14	0.05	0.49	
	169.80	0.00	0.81	0.15	0.05	0.50	
	3.00	0.00	0.97	0.11	0.04	0.45	
	160.20	0.20	7.46	0.35	0.08	1.32	砂卡岩
	28.10	0.45	23.62	1.22	0.13	3.45	
ZK818	10.00	0.00	0.96	0.36	0.02	0.53	角岩
	8.00	0.00	0.72	0.07	0.03	0.35	
	24.00	0.00	0.89	0.12	0.04	0.42	
	16.00	0.00	0.82	0.14	0.04	0.43	
	18.00	0.00	0.89	0.15	0.04	0.48	
	165.39	0.19	7.98	0.43	0.07	1.36	砂卡岩
	73.00	0.16	10.07	0.46	0.07	1.50	
	9.00	0.03	9.84	0.45	0.08	1.51	
ZK819	4.00	0.00	1.00	0.16	0.06	0.60	角岩
	10.00	0.00	0.71	0.10	0.03	0.38	
	14.00	0.00	0.92	0.16	0.04	0.47	
	4.00	0.00	0.86	0.16	0.04	0.47	
	6.00	0.00	0.76	0.07	0.03	0.34	
	12.00	0.00	0.78	0.12	0.03	0.40	

	4.00	0.00	0.93	0.14	0.07	0.66	矽卡岩
	28.00	0.00	1.39	0.20	0.02	0.41	
	4.00	0.00	0.77	0.09	0.04	0.41	
	126.90	0.08	6.76	0.42	0.07	1.29	
	5.00	0.13	5.50	0.33	0.04	0.92	
	2.27	0.06	5.36	0.30	0.04	0.85	
K1519	6.00	0.00	3.00	0.38	0.00	0.54	角岩
	4.00	0.00	2.09	0.35	0.02	0.57	
	23.97	0.79	3.54	0.21	0.07	1.01	
	20.00	0.00	1.54	0.22	0.06	0.73	
	72.49	1.16	31.23	1.39	0.16	4.36	矽卡岩
ZK1521	17.20	0.00	1.58	0.17	0.16	1.33	角岩
	6.00	0.02	6.11	0.39	0.26	2.47	矽卡岩
	4.40	0.33	20.05	0.99	0.05	2.43	
	8.00	1.22	55.82	2.70	0.01	5.93	大理岩
ZK1523	6.00	2.19	0.56	0.02	0.00	0.44	角岩
	29.65	0.32	11.35	0.58	0.05	1.58	矽卡岩
ZK1525	11.50	0.22	15.51	0.76	0.00	1.65	矽卡岩
	2.00	0.97	21.70	0.75	0.00	2.14	
ZK1527	25.00	0.15	7.58	0.41	0.04	1.14	矽卡岩
	6.00	0.21	8.67	0.38	0.01	0.92	
ZK1528	放弃的钻孔						
ZK1612	6.00	0.02	0.86	0.34	0.01	0.49	角岩
	26.00	0.02	1.04	0.32	0.01	0.45	
	8.00	0.02	1.19	0.29	0.01	0.42	
	19.00	0.11	8.26	0.53	0.04	1.26	矽卡岩
	28.40	0.34	25.05	1.21	0.01	2.65	
	43.06	0.22	15.30	0.80	0.03	1.82	
	3.00	0.06	5.23	0.28	0.04	0.81	
	9.00	0.20	15.19	0.79	0.01	1.69	
ZK1613	33.34	0.01	0.78	0.39	0.01	0.47	角岩
	4.00	0.00	0.73	0.37	0.02	0.53	
	9.00	0.00	1.18	0.27	0.02	0.45	
	41.40	0.00	0.74	0.13	0.04	0.47	
	18.00	0.00	0.91	0.21	0.02	0.43	
	10.00	0.00	0.71	0.17	0.02	0.37	
	62.70	0.02	0.65	0.07	0.04	0.40	花岗斑岩
	16.00	0.00	0.56	0.04	0.04	0.34	
	28.00	0.00	0.52	0.04	0.06	0.47	
	6.00	0.00	0.69	0.05	0.07	0.55	
	46.00	0.00	0.61	0.03	0.06	0.47	
	22.00	0.00	0.55	0.03	0.09	0.70	
	58.00	0.00	0.58	0.03	0.07	0.55	

K1614	27.00	0.00	1.06	0.35	0.00	0.41	角岩
	4.00	0.00	0.74	0.09	0.06	0.56	
	10.36	0.00	0.83	0.18	0.04	0.46	
	11.00	0.00	0.82	0.12	0.04	0.41	
	8.10	0.00	0.98	0.20	0.03	0.46	
	4.00	0.00	0.80	0.03	0.09	0.67	
	4.10	0.00	0.72	0.06	0.04	0.36	
	8.90	0.00	0.76	0.07	0.04	0.36	花岗斑岩
	8.00	0.00	0.70	0.06	0.08	0.67	
	10.00	0.00	1.05	0.10	0.07	0.65	
	139.20	0.00	0.68	0.03	0.07	0.55	
	10.00	0.00	0.53	0.02	0.04	0.30	
	14.00	0.00	0.50	0.03	0.06	0.46	
	36.00	0.00	0.74	0.01	0.14	0.99	
	4.00	0.00	0.58	0.03	0.04	0.32	
	4.00	0.00	0.52	0.01	0.04	0.29	
ZK1615	66.00	0.00	1.15	0.38	0.01	0.52	角岩
	4.00	0.00	1.43	0.32	0.01	0.49	
	54.00	0.06	0.98	0.15	0.06	0.62	
	10.00	0.00	0.85	0.16	0.08	0.72	
	16.00	0.00	1.05	0.16	0.09	0.83	花岗斑岩
	317.10	0.00	1.04	0.10	0.08	0.67	
	4.00	0.00	0.59	0.02	0.06	0.45	
ZK1617	12.00	0.00	0.99	0.29	0.01	0.38	角岩 & 斑岩脉
	54.86	0.00	1.05	0.49	0.01	0.60	
	50.00	0.00	0.81	0.28	0.02	0.48	
	18.00	0.00	0.77	0.25	0.03	0.49	
	14.00	0.00	1.49	0.20	0.03	0.51	
	4.00	0.00	1.02	0.12	0.06	0.57	
	65.43	0.00	0.93	0.17	0.04	0.49	
	24.00	0.00	0.87	0.16	0.05	0.54	
	28.33	0.00	0.99	0.21	0.06	0.69	
	24.00	0.00	0.71	0.14	0.04	0.45	
	30.00	0.01	3.60	0.11	0.04	0.54	
	201.21	0.14	9.28	0.51	0.02	1.19	砂卡岩
	41.41	0.00	1.53	0.09	0.17	1.30	
ZK1619	54.00	0.00	1.06	0.37	0.02	0.54	角岩
	8.00	0.00	0.82	0.23	0.04	0.54	
	10.00	0.00	1.13	0.18	0.03	0.47	
	18.00	0.00	1.08	0.18	0.03	0.46	
	4.00	0.00	1.22	0.14	0.04	0.45	
	8.00	0.00	1.10	0.21	0.03	0.47	
	14.00	0.00	1.11	0.15	0.06	0.59	
	69.10	0.01	0.79	0.17	0.04	0.49	

	12.00	0.00	0.75	0.17	0.04	0.46	
ZK1620	28.00	0.15	1.33	0.45	0.01	0.61	角岩
	17.40	0.00	1.20	0.34	0.01	0.49	
	13.21	0.00	0.95	0.24	0.03	0.50	
	14.00	0.82	1.08	0.28	0.02	0.63	
	6.00	0.00	0.91	0.24	0.07	0.74	
	6.00	0.00	0.83	0.18	0.03	0.41	
	8.00	0.04	4.44	0.22	0.02	0.61	
	6.00	0.04	2.68	0.29	0.01	0.48	
	14.50	0.06	6.45	0.39	0.02	0.91	
	6.00	0.00	1.35	0.61	0.02	0.82	
	2.00	0.13	8.53	0.42	0.01	0.94	大理岩
ZK1621	10.00	0.00	0.79	0.27	0.01	0.40	角岩
	8.85	0.00	1.72	0.54	0.01	0.68	
	4.00	0.00	0.71	0.09	0.04	0.40	
	10.00	0.00	0.85	0.14	0.03	0.40	
	26.00	0.00	0.90	0.11	0.03	0.40	
	4.00	0.00	0.85	0.15	0.13	1.11	
	32.00	0.00	0.85	0.19	0.04	0.47	
	12.00	0.00	0.72	0.10	0.05	0.49	
	10.00	0.00	0.65	0.09	0.06	0.56	斑岩
	16.00	0.00	0.64	0.09	0.04	0.38	
	14.00	0.00	0.61	0.06	0.04	0.33	
	6.39	0.00	0.60	0.09	0.04	0.38	角岩
	6.00	0.00	0.72	0.15	0.08	0.71	
ZK1624	10.00	0.00	1.02	0.10	0.17	1.32	角岩
	8.00	0.00	0.59	0.07	0.03	0.33	
	22.00	0.00	0.61	0.09	0.03	0.35	
	24.00	0.00	0.65	0.09	0.03	0.32	
	6.00	0.00	1.68	0.19	0.03	0.51	
	4.30	0.00	1.68	0.19	0.03	0.51	
	3.00	0.00	0.73	0.12	0.05	0.47	矽卡岩
	4.00	0.00	0.78	0.12	0.05	0.48	
	38.40	0.17	7.03	0.40	0.03	1.03	
ZK2315	21.33	1.66	75.73	3.11	0.03	7.62	矽卡岩
ZK2317	12.00	0.06	6.36	0.44	0.00	0.82	角岩
	12.44	0.20	17.04	1.07	0.01	2.04	
ZK2319	8	0	0.63	0.04	0.1	0.75	矽卡岩
	10.02	0.4	7.16	0.23	0.01	0.76	
ZK2322	8	0	0.446	0.0268	0.0877	0.65	矽卡岩
	17.44	0.147	6.26	0.357	0.018	0.84	
ZK2412	26	0.008	1.028	0.308	0.0135	0.46	角岩
	10	0.102	0.738	0.448	0.005	0.54	
	4	0	1.84	0.43	0.04	0.80	

	12.00	0.00	0.84	0.24	0.02	0.39	
	30.00	0.00	0.80	0.31	0.01	0.41	
	16.00	0.00	0.89	0.29	0.03	0.57	
	15.60	0.00	0.98	0.34	0.02	0.51	
	6.00	0.00	0.67	0.11	0.03	0.33	
	6.00	0.00	0.74	0.14	0.03	0.40	
	14.09	0.14	8.74	0.43	0.00	0.93	矽卡岩
ZK2413	8.27	0.00	1.76	0.52	0.12	1.42	角岩 & 斑岩
	43.32	0.00	0.97	0.41	0.01	0.53	
	3.40	0.00	0.88	0.42	0.00	0.48	
	46.50	0.00	0.94	0.35	0.01	0.44	
	70.00	0.00	0.95	0.35	0.02	0.52	
	4.00	0.00	0.81	0.11	0.07	0.64	
	4.00	0.00	0.74	0.14	0.09	0.77	
	32.00	0.00	0.77	0.20	0.02	0.41	
	17.50	0.55	29.50	1.29	0.00	2.97	矽卡岩
ZK2414	27.97	0.00	1.01	0.26	0.03	0.50	角岩
	4.11	0.00	0.36	0.43	0.00	0.47	
	120.34	0.01	0.18	0.43	0.02	0.57	
	95.88	0.00	0.27	0.38	0.04	0.67	
	138.00	0.00	0.00	0.12	0.08	0.68	花岗斑岩
	98.00	0.00	0.54	0.09	0.09	0.71	
	24	0	0.53	0.027	0.09	0.67	
ZK2415	118	0.004	0.911	0.504	0.015	0.66	角岩
	230	0.002	0.889	0.419	0.027	0.65	
	8.00	0.00	0.72	0.26	0.03	0.53	
	46.00	0.01	0.79	0.27	0.05	0.64	
	279.20	0.00	0.77	0.16	0.05	0.55	角岩 & 斑岩
ZK2416	75.90	0.00	1.01	0.35	0.03	0.58	角岩
	104.90	0.00	0.85	0.38	0.01	0.51	
	8.00	0.00	0.79	0.32	0.02	0.47	
	94.00	0.03	1.03	0.32	0.03	0.61	
	36.00	0.00	0.08	0.26	0.04	0.53	
	56.00	0.00	1.08	0.27	0.04	0.58	
	16.00	0.01	0.82	0.17	0.04	0.47	
	380.40	0.06	3.66	0.34	0.09	1.12	矽卡岩 & 斑岩
ZK2417	24.00	0.02	1.04	0.35	0.00	0.43	角岩
	422.00	0.02	1.16	0.36	0.03	0.65	
	381.20	0.03	2.32	0.25	0.07	0.85	角岩 & 矽卡岩
ZK2418	156.20	0.04	1.40	0.47	0.01	0.60	角岩
	38.00	0.00	1.02	0.31	0.02	0.48	
	48.00	0.00	1.24	0.29	0.04	0.60	
	8.00	0.00	1.10	0.17	0.05	0.55	

	26	0.02	1.388	0.154	0.0507	0.58	
	14	0	1.667	0.23	0.03	0.52	
	66	0	1.3	0.192	0.038	0.52	
	50	0	1.05	0.176	0.0539	0.60	
	148	0	0.928	0.197	0.045	0.56	
	28	0	0.695	0.161	0.048	0.53	
	82.7	0	1.08	0.18	0.0429	0.53	
	73.64	0.084	6.93	0.39	0.0779	1.31	矽卡岩
K2419	62	0.003	1.1758	0.47	0.001	0.54	角岩
	26	0.047	1.03	0.318	0.003	0.40	
	68	0.015	1.397	0.377	0.014	0.55	
	52	0	1.08	0.38	0.012	0.52	
	8	0	1.047	0.264	0.0467	0.64	
	8	0	0.832	0.162	0.0444	0.51	
	8	0	1.407	0.242	0.043	0.61	
	187.65	0.002	0.913	0.241	0.0404	0.57	
	95.7	0	0.976	0.193	0.0417	0.53	
	8	0	1.33	0.259	0.0513	0.68	
	8	0	0.772	0.131	0.0576	0.57	
	101	0.039	3.514	0.257	0.05	0.79	矽卡岩
ZK2420	放弃的钻孔						
ZK3109	9.6	0	2.4	0.19	0.065	0.76	角岩
	6.5	0.633	42.01	1.68	0.012	4.10	矽卡岩
ZK3111	4	0	0.69	0.0303	0.034	0.30	矽卡岩
	7	0.06	11.838	0.591	0.009	1.29	
ZK3116	14	0.345	16.538	0.854	0.002	1.81	矽卡岩
ZK3211	6	0	0.796	0.35	0.0166	0.51	角岩
	64	0	0.89	0.31	0.022	0.51	
	36	0	0.973	0.324	0.016	0.49	
	38.4	0.066	2.57	0.2709	0.0122	0.50	
ZK3212	放弃的钻孔						
ZK3213	6.00	0	0.736	0.205	0.019	0.37	角岩
	12	0.121	2.643	0.4413	0.0173	0.72	
	20	0	0.79	0.43	0.024	0.64	
	194.95	0.0058	0.992	0.442	0.01837	0.62	
	48	0	0.81	0.379	0.0242	0.59	
	58.76	0	1.158	0.3304	0.042	0.68	
	7	0.534	44.657	1.513	0.0005	3.98	
	14	0.287	15.35	0.851	0.0239	1.88	矽卡岩
	15.65	0.304	7.64	0.377	0.0244	1.00	
ZK3214	11.16	0	1.507	0.095	0.0387	0.44	角岩
	209.8	0.05	1.37	0.479	0.012	0.64	

	60.01	0	1.278	0.553	0.0255	0.80	
	52	0	0.827	0.371	0.0627	0.85	
	42	0	0.7557	0.2179	0.032	0.48	
	64	0	0.828	0.2764	0.0358	0.57	
	52	0	0.895	0.159	0.0613	0.63	
	45.19	0	0.666	0.098	0.0567	0.52	
	179	0	0.637	0.1	0.071	0.62	角岩 & 花岗斑岩
ZK3215	460	0	1.09	0.375	0.0412	0.72	角岩
	400.2	0.009	1.2446	0.161	0.089	0.84	
ZK3217	357.09	0	1.187	0.399	0.0204	0.60	角岩
	6	0	0.95	0.164	0.086	0.81	
	537.2	0	0.814	0.173	0.0723	0.71	
ZK3218	26	0	1.29	0.614	0.018	0.81	角岩
	18	0	0.817	0.367	0.007	0.46	
	26	0	0.984	0.407	0.008	0.51	
	18	0.01	2.01	0.401	0.008	0.56	
	20	0	0.893	0.288	0.003	0.36	
	156.53	0.01	0.962	0.389	0.012	0.52	
	36	0	1.166	0.344	0.0134	0.50	
	4	0	1.16	0.26	0.037	0.58	
	14	0	0.69	0.1619	0.0468	0.52	
	6	0	0.77	0.154	0.069	0.67	
	104	0	0.83	0.149	0.0634	0.63	
	38	0	0.94	0.157	0.054	0.58	
	22	0	0.779	0.123	0.04	0.44	
	6	0	0.67	0.117	0.034	0.39	
	86	0	0.847	0.124	0.057	0.56	
	20	0	0.63	0.089	0.033	0.35	
	19	0	0.637	0.0316	0.0804	0.62	矽卡岩
ZK3219	22	0	0.857	0.373	0.002	0.43	角岩
	8	0	1.43	0.44	0.002	0.53	
	10	0	1.496	0.596	0.002	0.69	
	32	0	1.12	0.436	0.008	0.55	
	32	0	0.89	0.312	0.0137	0.45	
	6	0.04	1.046	0.403	0.0117	0.55	
	12.69	0	1	0.335	0.011	0.46	
	8	0.025	0.95	0.277	0.004	0.36	
	14	0.0157	1.171	0.349	0.007	0.46	
	22	0	1.04	0.216	0.027	0.46	
	28	0	0.727	0.2304	0.0506	0.62	
	6	0	0.656	0.167	0.0345	0.44	
	91.92	0.001	0.835	0.2	0.039	0.51	
	12	0	0.615	0.075	0.0445	0.41	

	6	0	0.56	0.08	0.037	0.36	
ZK3903	没有显著的矿化						矽卡岩
ZK3905	3	0.146	8.936	0.737	0.005	1.27	矽卡岩
	3	0	0.64	0.0137	0.099	0.73	
	11	0.199	12.04	0.595	0.0112	1.35	
ZK3907	6.51	0.718	10.29	0.226	0.002	0.91	矽卡岩
ZK3909	9	0.05	1.05	0.1018	0.0708	0.65	矽卡岩
	3	0.5	19.61	0.86	0.003	2.01	
	7.63	0.1445	8.489	0.407	0.016	0.99	
ZK3912	8	0.183	10.11	0.37	0.0004	0.94	矽卡岩
ZK4007	10	0	1.07	0.299	0.007	0.40	角岩
	6	0	8.84	0.488	0.007	1.00	
	8	0	5.1	0.449	0.009	0.78	
	25	0	1.287	0.229	0.0239	0.46	
	11.63	0.023	5.706	0.718	0.0178	1.15	矽卡岩
	5	0.206	10.744	0.395	0.0138	1.10	
	5	0.036	8.46	0.344	0.0178	0.92	
ZK4009	12.33	0.062	2.653	0.47	0.091	1.25	角岩
	11	0.0145	3.677	0.076	0.033	0.50	
	21.86	0.188	3.04	0.142	0.0255	0.51	
	24	0.232	12.67	0.578	0.005	1.33	矽卡岩
	6.6	0.353	19.428	1.112	0.001	2.21	
ZK4010	6	0	1.643	0.344	0.009	0.49	角岩
	10	0	1.83	0.3997	0.0151	0.60	
	8	0	1.04	0.292	0.009	0.41	
	4	0	2.42	0.372	0.017	0.62	
	10.00	0.00	1.84	0.20	0.03	0.50	
	4.00	0.00	1.54	0.21	0.12	1.12	
	3.50	0.00	1.43	0.31	0.01	0.42	
	8.00	0.00	1.23	0.12	0.05	0.53	
	8.00	0.00	1.63	0.27	0.02	0.48	
	41.23	0.01	2.78	0.25	0.02	0.51	
	6.00	0.16	10.27	0.43	0.03	1.17	矽卡岩
	14.00	0.68	32.59	1.45	0.01	3.35	
	13.21	0.19	13.09	0.54	0.01	1.30	
ZK4011	4.00	0.00	1.06	0.39	0.02	0.55	角岩
	8.00	0.00	1.41	0.47	0.01	0.60	
	18.00	0.00	0.98	0.29	0.02	0.46	
	18.00	0.00	1.04	0.31	0.02	0.51	
	66.00	0.00	0.96	0.32	0.02	0.49	
	11.40	0.00	1.09	0.25	0.02	0.46	
	8.73	0.00	0.86	0.20	0.02	0.37	

	8.00	0.00	1.11	0.21	0.03	0.44	矽卡岩
	4.00	0.00	1.13	0.24	0.05	0.65	
	61.95	0.05	4.85	0.39	0.02	0.81	
	7.20	0.00	1.30	0.17	0.04	0.48	
	97.64	0.18	18.68	1.07	0.02	2.20	
ZK4013	4.00	1.32	0.73	0.02	0.04	0.55	角岩
	12.00	0.16	2.63	0.37	0.05	0.85	
	22.17	0.00	0.86	0.30	0.02	0.49	
	220.70	0.01	1.34	0.49	0.02	0.68	
	12.00	0.00	1.51	0.34	0.02	0.58	
	33.43	0.00	1.52	0.28	0.03	0.55	
	12.00	0.00	1.02	0.16	0.02	0.38	
	102.00	0.00	1.25	0.24	0.04	0.55	
	62.00	0.00	1.77	0.27	0.09	0.96	
ZK4015	4.00	0.00	15.75	0.46	0.01	1.34	角岩
	18.00	0.00	3.94	0.28	0.01	0.54	
	294.00	0.00	1.01	0.43	0.01	0.56	
	18.00	0.00	1.73	0.32	0.02	0.54	
	4.00	0.00	0.58	0.07	0.03	0.33	
	10.00	0.00	0.85	0.23	0.01	0.36	
	10.00	0.00	0.76	0.13	0.06	0.55	
	5.00	0.00	1.05	0.21	0.02	0.40	矽卡岩
	61.75	0.21	8.55	0.56	0.05	1.41	
ZK4016	8.00	0.85	0.82	1.56	0.02	1.89	角岩
	46.00	0.00	1.35	0.30	0.01	0.43	
	90.00	0.05	1.31	0.33	0.01	0.51	
	6.00	0.00	1.05	0.36	0.01	0.47	
	8.00	0.00	0.95	0.28	0.02	0.43	
	60.00	0.01	1.28	0.32	0.02	0.50	
	10.00	0.00	1.15	0.24	0.03	0.51	
	8.00	0.00	0.68	0.16	0.03	0.41	
	34.47	0.01	1.54	0.19	0.07	0.75	矽卡岩
ZK4302	3.89	0.00	2.36	0.21	0.01	0.42	角岩 & 矽卡岩
	12.00	0.02	1.80	0.23	0.02	0.49	
ZK4304	54.21	0.18	18.75	0.32	0.03	1.55	矽卡岩
ZK4306	5.75	0.63	31.16	1.60	0.03	3.60	
ZK4503	6.00	0.01	2.22	0.05	0.08	0.71	矽卡岩
	5.00	0.05	2.21	0.18	0.02	0.41	
	22.90	0.39	13.54	0.47	0.02	1.40	
ZK4504	47.30	4.34	1.75	0.00	0.00	0.87	闪长玢岩
ZK4703	28.76	2.03	7.35	0.25	0.00	1.02	矽卡岩
ZK4704	22.00	0.58	48.58	2.43	0.13	5.97	矽卡岩

	6.00	0.12	340.10	0.32	0.01	18.45	
ZK4705	6.00	0.02	19.99	0.00	0.00	1.08	大理岩
ZK4707	4.00	0.02	4.26	0.25	0.00	0.48	矽卡岩
ZK4710	10.03	0.41	36.94	1.52	0.01	3.63	矽卡岩
ZK4712	7.00	0.2556	5.46	0.15	0	0.49	矽卡岩
ZK4802	4.00	0	2.62	0.315	0.005	0.49	角岩
	20.75	0.065	5.42	0.68	0.005	1.01	
	5.00	0.278	11	0.364	0.0196	1.13	矽卡岩
	3.00	0.167	10.11	0.339	0.0164	1.02	
	30.00	0.198	18.15	0.908	0.0157	2.01	
	61.20	0.4227	34.49	1.415	0.0119	3.40	
	11.30	0.427	66.73	2.968	0.0169	6.70	
	41.60	0.148	14.95	0.447	0.009	1.33	
	14.30	0.11	8.98	0.326	0.052	1.18	
	38.00	0.08	12.104	0.389	0.02	1.18	
ZK4806	6.00	0	6.48	0.283	0.006	0.67	角岩
	4.00	0.195	20.85	0.37	0.015	1.61	
	32.62	0.112	13.62	0.266	0.0157	1.12	
	54.00	0.0088	6.88	0.363	0.041	1.01	
	18.91	0	0.859	0.121	0.0398	0.44	
	6.00	0	1.01	0.1	0.0375	0.41	
	121.92	0.665	22.35	1.287	0.0295	2.79	矽卡岩
	8.98	0.011	3.372	0.2205	0.0349	0.64	
ZK4808	6.00	0	0.99	0.28	0.048	0.66	角岩 & 矽卡岩
	10.00	0	0.688	0.137	0.023	0.33	
	6.19	0	1.49	0.356	0.009	0.50	
	4.00	0	2.715	0.3742	0.0047	0.55	
	56.40	0.048	10.18	0.3959	0.0274	1.13	
	9.30	0	2.19	0.296	0.006	0.45	
	26.80	0.087	8.819	0.507	0.0126	1.08	矽卡岩
ZK4902	3.00	0.04	7.18	0.35	0.05	1.09	矽卡岩
	6.00	0.07	5.40	0.27	0.02	0.68	
ZK4903	1.00	0.20	4.95	0.1436	0.07249	0.94	矽卡岩
	1.00	0.08	11.4	0.8288	0.0001	1.45	
ZK5204	21.28	0.03	13.95	0.55	0.11	2.05	矽卡岩
	14.00	0.05	13.09	0.25	0.02	1.10	
	112.34	0.12	28.96	0.49	0.02	2.16	
ZK5202	8.20	0.11	11.59	0.38	0.05	1.38	矽卡岩
K5604	13.11	0.00	1.75	0.04	0.07	0.61	矽卡岩
	21.86	0.32	22.81	0.48	0.00	1.77	

	5.00	0.22	10.06	0.34	0.02	1.03	
	53.00	0.11	8.45	0.35	0.13	1.71	
	82.00	0.08	8.19	0.33	0.06	1.21	
ZK6302	没有显著的矿化						大理岩
Elephant Back MT ZK001	没有显著的矿化						大理岩
Elephant Back MT ZK003	14.57	6.50	8.41	0.12	0.05	2.07	角岩
Elephant Back MT ZK006	5.00	0.05	9.70	0.36	0.12	1.78	大理岩
	4.00	0.00	0.51	0.00	0.05	0.39	花岗斑岩
	19.47	0.00	2.55	0.07	0.05	0.58	花岗斑岩 & 大理岩
Elephant Back MT ZK008	没有显著的矿化						大理岩

注：边界品位为铜 0.3%、或钼 0.03%、或黄金 0.5g/t。见矿厚度是指钻孔矿样的厚度；虽然矿体呈扁平状，但是实际的矿体厚度是未知的。铜当量 EQCu 根据下列公式计算，并且所有金属的回收率设定为 100%：

$$EQCu = \text{黄金(g/t)} \times 0.18 + \text{银(g/t)} \times 0.053 + \text{铜(\%)} \times 1 + \text{钼(\%)} \times 6.87 + \text{铅(\%)} \times 0.32 + \text{锌(\%)} \times 0.34$$

取样、化验、质量控制和合格资质人

甲玛矿石样品的取样准备和分析是由位于四川省彭州市的西南冶金地质分析中心（“西南中心”）进行，该中心是中国国家实验室认可委员会（“CNAL”）和中国国土资源部（“MOLR”）认可的实验室。西南中心在甲玛矿石存储仓库里设置了一套样本准备设备。由西南中心的工作人员进行样本准备。钻探矿石样本首先被钻锯剖成两部分。

钻探矿石的一半作为样本并使用由前中国地质和矿产资源部颁发的“地质和矿产资源试验室分析方法质量管理标准”（DZ130-94）中定义的标准分析方法进行化验。黄金品位由王水+氟化物浸提、再生碳浓缩并经原子吸收光谱（“AAS”）程序获得。铜、铅、锌、钼和银的品位通过使用王水+氟化氢酸+高氯酸浸提以及电感耦合等离子原子发射光谱（“ICP-AES”）或 AAS 程序获得。所有的样本都对上述六种金属进行了分析。位于中国四川省彭州市的西南冶金地质和试验中心完成了所有的化验。为了保障实验室的独立质量控制，所有的化验样本中包含了各 2% 的重复样本、空白样本和标准样本。实验室也使用了扩大后的内部标准。外部化验复核是常规程序，由位于中国北京的国家地质样本试验中心复核公司独立提交的样本，该中心具有 MOLR 认定的 A 级地质和矿产样本化验资质。关于甲玛项目的更多信息和甲玛项目周围的技术信息可以在 www.sedar.com 网站上获得。

质量控制和保障程序符合国家指引 43-101 的标准。甲玛项目的勘探工程由中国地质研究院高级研究员唐菊兴博士组织进行，由公司注册地质师和勘探经理郭英廷（Tony Guo）博士监督，郭博士是国家指引 NI43-101 定义的合格资质人。郭博士于 2010 年 5 月和 10 月考察了甲玛项目。郭博士监督了本信息披露所涉及的科技信息。

关于中国黄金国际资源有限公司

中国黄金国际资源有限公司是一家采矿公司，本公司的主要资产是长山壕金矿，已经于2007年7月开始生产黄金。此外，公司目前拥有甲玛铜多金属矿区，是中国最大的铜多金属矿区之一。甲玛矿区是一个大规模的多金属矿区，含有铜、钼、金、银、铅和锌，目前已经处于生产阶段。本公司的股票在多伦多证券交易所代码“CGG”和在香港联合交易所代码“2099”进行交易。中国黄金集团公司是一家中国国有企业，拥有中国黄金国际资源有限公司约39%的已发行股份。

更多信息请咨询：

中国黄金国际资源有限公司

投资者关系经理 Frank Lagiglia

电话： +1.778.668.9883

电邮： info-chinagoldintl@chinagoldintl.com

网站： www.chinagoldintl.com

前瞻性陈述

本公告载有的若干陈述及不属于过往事实的事宜之其它陈述，以及本公司就关于未来将会或可能发生的发展、业绩和事件之信念、意愿和期望作出的陈述，均构成适用的证券法例所界定的“前瞻性信息”。前瞻性信息及陈述一般以例如“预计”、“可”、“应”、“预期”、“寻求”、“可能”、“拟”、“可能会”、“计划”、“预料”、“将会”、“相信”等字词，以及类似的表达建议未来成果或关于结果的陈述之字词来识别。上述所有前瞻性信息及陈述为中国黄金国际资源有限公司的管理层凭其经验及对过往趋势、目前情况及预期的未来发展之洞察力作出的若干假设和分析，以及管理层在不同情况下视为适当的其它因素作出。但是，此等陈述涉及各种风险和不确定因素，以及可造成与前瞻性信息或陈述中预测的事情或结果重大不同之实际事情或结果的其它因素。可造成实际结果与此等前瞻性陈述不同的重要因素包括公司在 www.sedar.com 上载的管理层讨论与分析中，“风险及不确定因素”一节所描述的因素。阁下须注意，不应过度依赖前瞻性信息或陈述。除根据法律规定承担的义务外，公司无义务在此公告日期后修订或更新此等前瞻性陈述、或修订该等前瞻性陈述以反映将来未能预计事宜的发生。